






การใช้งานเบื้องต้น




	สถานะของการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับ WIFI
	เหตุการณ์การแจ้งเตือน
	การปรับเปลี่ยนการโชว์ที่หน้า APP
	การ ADD อุปกรณ์
	การแชร์อุปกรณ์
	การตั้งค่าของกล้อง
	เหตุการณ์และการดูย้อนหลัง
	การขยายหน้าจอ
	เปิด/ปิด การแจ้งเตือน
	เปิดปิดการตรวจจับบุคคล หรือ การหมุนตามการเคลื่อนไหว
	การตั้งค่าการหมุนแบบกำหนดพื้นที่ที่สามารถตั้งค่าได้ 5 พื้นที่
	เปิด/ปิด ไมค์ สามารถพูดโต้ตอบกับกล้องได้
	เปิด/ปิด การฟังเสียงจากกล้อง
	หน้าหลัก

	ภาพที่บันทึกจากตัวกล้องแบบกำหนดเอง
	บัญชีผู้ใช้งาน
	การหมุนแบบกำหนดเอง


การตั้งค่าอุปกรณ์ที่สำคัญ



การตั้งค่าการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi และ ไซนเวลา



การตั้งค่าการตรวจจับบุคคลและเวลาก่อนการตรวจจับและหลังตรวจจับ



การตั้งค่า เปิด/ปิด DOORBELL

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.


U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.



เปิด/ปิด การโทรจากกล้อง

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.

U.SUPPLY
And communication.co.,Ltd.